



Deutscher Ultraleichtflugverband e. V.

Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr

Gerätekenblatt für aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge

Titelblatt

Kennblatt Nr.:.....809-12 5

Luftsportgeräteart:..... Dreiachs

Muster:.....Bristell

Baureihe:..... Rotax 912 UL S / Idrovario 3BI

Ausgabe Datum:.....22.07.2016

Letzte Änderung:..... 24.09.2019

I. Allgemeines

1. Muster:..... Bristell
2. Baureihe:..... Rotax 912 UL S / Idrovario 3BI
3. Hersteller:..... BRM Aero S.R.O.
Vaclava Kuliska 1224
68605 Uherske Hraiste
Land: TSCHECHISCHE REPUBLIK
Tel. +420 773984338
info@brmaero.com / http://www.
4. Inhaber der Musterzulassung:..... Alexander Stefan
Jurastr. 12
72364 Obernheim
Land: D
Tel. 07436-901456
info@falcon-flugsport.de / http://www.falcon-flugsport.de

II. Zulassungsbasis

1. Rechtsgrundlage:..... Anerkennung der Musterzulassung ULL-04/2009 der Light Aircraft Association of the Czech Republic mit ergänzender Musterprüfung.
2. Lufttüchtigkeitsforderungen:..... Lufttüchtigkeitsforderungen für aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge LTF-UL vom 30. Januar 2003
3. Lärmschutzforderungen:..... LVL vom 1. 8.2004
4. Dokumente zur Definition:..... Type Certificate der LAA, Musterprüfungsunterlagen

III. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Geräteart:..... Dreiachs
2. Baumerkmale
- Bauweise..... Metall
- Flügelanordnung..... Tiefdecker
- Leitwerksanordnung..... hinten
- Leitwerksform..... Kreuzleitwerk
- Fahrwerk..... Bugfahrwerk, gefedert (optional Einziehfahrwerk)
- Triebwerksanordnung..... vorne
- Sitzplätze..... 2
3. Abmessungen
- Flügelspannweite..... 8,13 m
- Flügelfläche..... 10,5 m²
- Länge..... 6,45 m
- Höhe..... 2,28 m

4. Ruderausschläge

Querruder (Lage zum Flügel)

Ruderlage

bei Neutralstellung.....	Unterkante Flügelprofil gerade
bei Ausschlag nach oben.....	24 +/- 2
bei Ausschlag nach unten.....	16 +/- 2
Meßpunktentfernung zur Ruderachse.....	mm

Seitenruderausschlag

nach links.....	30 +/- 2
nach rechts.....	30 +/- 2
Meßpunktentfernung zur Ruderachse.....	mm

Höhenruderausschlag

nach oben.....	30 +/- 2
nach unten.....	15 +/- 2
Meßpunktentfernung zur Ruderachse.....	mm

Landeklappen

nach oben bis.....	0 +/-
nach unten bis.....	30 +/-

5. Antriebseinheita) Motor

Bezeichnung:.....	Rotax 912 S, ULS, FR
Arbeitsverfahren:.....	4-Takt
Maximale Leistung:.....	73,6 kW
Gemischaufbereitung:.....	2 Gleichdruckvergaser
Ansaugdämpfer:	BRM Aero
Schalldämpfer:.....	BRM Aero
Nachschalldämpfer:.....	---

b) Getriebe

Bezeichnung:.....	Rotax
Bauart:.....	Zahnrad
Untersetungsverhältnis:.....	2,43 : 1

c) Propeller

Bezeichnung:.....	Alisport / Idrovario BB
Anzahl der Blätter:.....	3
Material der Blätter:.....	GFK
Durchmesser:.....	1,66 m
Pitch:.....	variabel° bei 623 mm bzw. 75% Radius
Blattbreite:.....	100 mm bei 623 mm bzw. 75%Radius

6. Geschwindigkeiten

Bemessungshöchstgeschwindigkeit.....	$V_D = 300$ km/h
höchstzulässige Geschwindigkeit.....	$V_{NE} = 270$ km/h
horizontale Geschwindigkeit	
bei max. Motordauerleistung	$V_H = 230$ km/h
Bemessungsgeschwindigkeit	
für maximale Böen.....	$V_B = 214$ km/h
Bemessungsmanövergeschwindigkeit.....	$V_A = 166$ km/h
kleinste stetige Geschwindigkeit.....	$V_{SO} = 65$ km/h

7. Steigen / Lärm (bei maximaler Abflugmasse)

Bestes Steigen:..... 4,8 m/s
Geschwindigkeit bei bestem Steigen:..... 111 km/h
Lärmwert:..... 58,9 dBA nach LVL vom 1. 8.2004
Propellerdrehzahl..... 2099 U/min

8. Massen / Belastungen / Schwerpunktlage

Sicheres pos. Lastvielfaches:..... +4 g
Sicheres neg. Lastvielfaches:..... -2 g
Leermasse:..... 297,5 kg
max. Zuladung:..... 175 kg
max. Abfluggewicht:..... 450 kg
max. Abfluggewicht bei
installiertem Rettungsgerät:..... 472,5 kg

Bereich der zulässigen Schwerpunktlage im Betrieb

max. Vorlage:..... 342 mm
max. Rücklage:..... 442 mm
Leermassen - Schwerpunktlage:..... 322 mm
Bezugsebene:..... Flügelvorderkante in 2070mm Abstand zum Rumpf
Flugzeuglage:..... Kabinenboden waagrecht

9. Kraftstoffmengen/Energiespeicher..... 120 Liter Kraftstoff:

.....

10. Rettungsgerät

Junkers Magnum Light Speed Softpack (Kennblattnr. R28/05-8),
Junkers Magnum 601 (Kennblattnr. R10/18-1)

IV. Betriebsanweisungen

1. Anweisungen für den Betrieb:

Entsprechend dem Handbuch des Musters.

2. Anweisungen für Instandhaltung und Nachprüfung:

Entsprechend dem Handbuch des Musters, sowie eine jährliche Nachprüfpflicht.

V. Ergänzungen

VI. Beschränkungen

VII. Bemerkungen

VIII. Ausrüstung

ALT, ASI, Kompass, Funkgerät